

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВСТРАИВАЕМОГО СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА (с блоком аварийного питания)

**ВНИМАНИЕ:** Перед установкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

## ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение: 220V~240V, 50/60Hz

Номинальная мощность: 2W (см. на упаковке/светильнике)

Источник света: LED/светодиод

Степень защиты: IP20 (см.на упаковке/светильнике).

## ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СВОЙСТВА

- корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, что делает его крепким, прочным, надежно противостоящим коррозии. Защитная накладка - из пластика.
- покраска произведена с помощью порошкового покрытия и термостатического упрочнения.
- светильник комплектуется блоком питания с аккумулятором, что обеспечивает его работоспособность при отсутствии напряжения в сети в течение 3-х часов.
- качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. Срок службы в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 5 лет. Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильник встраиваемый, светодиодный, с блоком аварийного питания. Предназначен для внутреннего аварийно-сигнального освещения в торговых и выставочных залах, офисах, холлах и залах гостиниц, кафе, ресторанов в жилых и общественных зданиях.

## УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой и монтажом убедитесь, что светильник не был поврежден во время транспортировки. Если повреждение произошло во время транспортировки, ответственность за это несет перевозчик, а не производитель. Проверьте комплектность. В комплект входит светильник, установочные пружины, блок питания, аккумулятор, руководство по эксплуатации. Рекомендуем, чтобы монтаж и подключение были произведены квалифицированными специалистом (электриком).

**Установка и подключение светильника должны производиться только при отключенном напряжении питания сети.**

Для установки светильника выполните следующие шаги:

- (1) Определите место установки светильника и подведите к нему электрический кабель.
- (2) Вырежьте отверстие соответствующего размера в выбранном месте потолка. Подсоедините электрический кабель к блоку питания светильника с помощью клеммной колодки (в комплект поставки не входит). Приосоедините аккумулятор к блоку питания.
- (3) Установите (в случае необходимости) пружины на боковые крепления светильника. Отогните пружины и вставьте светильник с блоком питания и аккумулятором в вырезанное отверстие. Пружины самостоятельно зафиксируют светильник в отверстии.
- (4) Включите питание в сети.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Для получения максимального ресурса АКБ в начале эксплуатации необходимы 5 циклов полной зарядки-разрядки. При включении светильника в сеть ~AC 220В в течение 24 часов происходит постоянная подзарядка встроенного аккумулятора, о чем свидетельствует свечение индикатора «Заряд» на панели управления. Максимальная продолжительность зарядки

аккумулятора после первого включения составляет 24 часа. При снижении продолжительности работы светильника в аварийном режиме необходимо провести замену аккумулятора.

Кнопка «Тест» предназначена для тестирования работоспособности светильника в аварийном режиме. Для проверки работы светильника в аварийном режиме необходимо:

- подключить светильник к сети переменного тока напряжением ~220 В;
  - оставить светильник включенным на время не менее 3 минут;
  - нажать и удерживать кнопку «Тест», при этом происходит переключение светильника на питание от встроенного аккумулятора, и исправный светильник продолжает функционировать.
- если при нажатии кнопки «Тест» светильник гаснет, это свидетельствует о неисправности в цепи аварийного питания. Неисправный светильник в дальнейшем эксплуатации не подлежит.

**Внимание! В процессе эксплуатации рекомендуем не реже одного раза в месяц проверять работоспособность светильника в аварийном режиме нажатием кнопки «Тест».**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Будьте внимательны, после включения (в процессе работы) светильник нагревается. Пожалуйста, не прикасаясь до светильника голыми руками, когда он включен или не полностью остыл. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Чистку светильника необходимо производить мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Продавец обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в течение гарантийного срока при условии соблюдения производителем правил эксплуатации - издедия, отсутствия признаков механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи (день продажи должен быть подтвержден чеком продавца).

Гарантийный ремонт не производится в случае:

- нарушения покупателем правил эксплуатации, в том числе повышения входных напряжения и частоты, что приводит к пробое защитных цепей питания LED драйвера, выходу из строя аккумулятора, выгоранию светодиода;
- наличия механических повреждений, в т.ч. трещин, сколов, разломов, разрывов корпуса или светового модуля, а также тепловых и химических повреждений (окисления, коррозии и корродирования, конденсата) в результате эксплуатации в агрессивных средах, включая морской соленый туман;
- наличия признаков постороннего вмешательства и нарушения заводского монтажа светильника.
- использования светильника в зонах повышенного воздействия электромагнитных полей.

Сведения о сертификации: светильник сертифицирован на безопасность по ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Производство: РРС. Изготовлено по заказу компании ASIA ELEX INDUSTRY. Офис 4210, Конвеншин Плаза, 1 Харбор роад, Ванчай, Гонконг.